

BETONG

**NÄR BETONGEN
BLIR KALL**



När betongen blir

När betongen blir kall...


...får du vänta innan du kan behandla golvytan...
...speciellt om du använder lös betongkonsistens



SYDSTEN

När betongen blir kall...


...får du vänta innan du kan riva väggformen – om du vill ha gott resultat



När betongen blir kall...

...och du river formen vid samma tid som vanligt (17-18 tim)...

...får du fula, trasiga väggytor, dosor som lossnar, hörn som släpper eller kanske väggar som rasar!




SYDSTEN

kall...

När betongen blir kall...

...får du vänta innan du kan riva valvformen




SYDSTEN

Låt aldrig betongen frysa!

Betongens tillstyvnad och hårdnande beror på temperaturen. Betong får aldrig frysa förrän hållfastheten har nått 5 MPa. Skydda alltid betongen direkt efter utläggning, när det är frostgrader ute!


När betongen blir kall...

...kan du få problem!



När betongen blir kall...

...och du höjer betongkvaliteten slipper du isolera



SYDSTEN



En pålitlig partner

Sydsten är södra Sveriges ledande leverantör av fabriksblandad betong, makadam och grus. Idag är vi heltäckande på betong i Skåne, Halland och Blekinge.

Sydsten levererar material och tjänster till såväl stora byggen som små hemmaprojekt. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har även ett eget ackrediterat betonglaboratorium för utveckling och produktkontroll. Med unik erfarenhet och kompetens erbjuder vi produkter och rådgivning anpassade efter varje projekts specifika behov.

Vi ser till att det blir rätt från grunden!



Betongfabriker Skåne: 040 – 31 19 50 (Malmö/Fosie, Lund/Hardeberga, Helsingborg, Sjöbo, Eslöv, Kristianstad/Önnestad)

Betongfabriker Halland: 035 – 109 565 (Halmstad, Varberg)

Betongfabriker Blekinge: 0455 – 480 11 (Karlskrona/Vambåsa)