

BETONG



**NÄR BETONGEN
SKALL HÄRDA**

När betongen ska

När betongen skall härda ...

...är det du som avgör att
den inte spricker...
...och att konstruktionen
håller måttet




 **SYDSTEN**

När

...må
du
...och
hå

När betongen skall härda ...

...på våren...
...när luftfuktigheten är låg
och det fortfarande är svalt ute...
...är härdningen extra viktig



 **SYDSTEN**

Vänta inte med härdningen!

Efter gjutning måste betongen skyddas mot ut-torkning. Härda betongen med vattendimma och täck ytan med plast, presenning eller liknande. Härdningen måste påbörjas så snart som möjligt efter att betongen har hamnat i formen.

härda...

betongen skall härda ...

...måste du förhindra att vatten av-
vatar från betongen...

...kom ihåg att betongytan måste
bli fuktig



SYDSTEN

Tänk även på uttorkningen!

När betongen ska beläggas med täta beläggningar så som fuktspärr eller plastmatta kan vatten-
härdning försvåra betongens uttorkning. Rådgör
med Sydsten eller fuktkonsulten om du har frågor
kring betong, härdning och täta golbeläggningar.

När betongen skall härda ...

...måste du påbörja härdningen direkt
efter att betongen lagts ut!

De tre första timmarna är de mest
kritiska!

VÄNTA INTE MED HÄRDNINGEN!



När betongen skall härda ...

...gör du det enklast med hjälp av en
vattendimma från en högtryckstvätt...

...sedan håller du ytan fuktig tills be-
tongen är så hård att man kan rulla
ut plast...

...som sedan skall ligga en vecka!



SYDSTEN



En pålitlig partner

Sydsten är södra Sveriges ledande leverantör av fabriksblandad betong, makadam och grus. Idag är vi heltäckande på betong i Skåne, Halland och Blekinge.

Sydsten levererar material och tjänster till såväl stora byggen som små hemmaprojekt. Vi är certifierade enligt ISO 14001 och har även ett eget ackrediterat betonglaboratorium för utveckling och produktkontroll. Med unik erfarenhet och kompetens erbjuder vi produkter och rådgivning anpassade efter varje projekts specifika behov.

Vi ser till att det blir rätt från grunden!



Betongfabriker Skåne: 040 – 31 19 50 (Malmö/Fosie, Lund/Hardeberga, Helsingborg, Sjöbo, Eslöv, Kristianstad/Önnestad)

Betongfabriker Halland: 035 – 109 565 (Halmstad, Varberg)

Betongfabriker Blekinge: 0455 – 480 11 (Karlskrona/Vambåsa)